

NL

Waarschuwingen

-

Avertissements

- Mettez la machine sous tension au moyen de l'interrupteur au dos.
- Eteignez la machine après utilisation et débranchez-la du secteur en cas de non utilisation prolongée.
- Rincez l'appareil régulièrement à l'eau claire.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 Vac / 50 Hz

WARNHINWEISE



