



Warning:

- The smokemachine must be placed at least 100 cm away from inflammable materials such as ucias

- ieius(al)-3(l)5(t)8((i)5on)-noy sd (s)2-tanet he mn(g)4 area

- ndrse(y)18.:
- rih irstuash tfhenhi



Settings

Via the Menu key (2)



DMX control



-





DMX bediening

Sluit machine rechtstreeks aan op een DMX controller of in een DMX lus met meerdere DMX effecten. De machine maakt gebruik van een 3-polige XLR connector voor DMX-verbinding.

Adres Instelling:

Druk de MODE toets een aantal keren in tot Add in het display verschijnt, met de UP/DOWN knoppen kan het startadres ingesteld worden. Het startadres wordt gedefinieerd als eerste kanaal waarop de machine zal reageren. Controleer dat er geen overlappende kanalen gebruikt worden!

Opmerking:

Het is noodzakelijk om een DMX lus altijd af te sluiten met een 120 OHM afsluitweerstand voo






Pflege

Nachfüllen des Flüssigkeitsbehälters sollte sorgfältig durchgeführt werden. Entfernen Sie den Stecker aus der





CE Declaration of Conformity

Importer:

TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415



